

Konektor RG58, samec, krimpovací

Katalogové číslo: 12.01.5305

Popis

Konektor je určen k nakrimpování na souosý kabel RG58 (50ohmů). Je opatřen bajonetovým zámkem pro zajištění spojení. Skládá se ze 3 kusů (tělo konektoru, středový kontakt a převlečná objímka) nebo ze 2 kusů (tělo konektoru a středový kontakt). Pro nakrimpování je nutno použít speciální krimpovací kleště.

Krimpování (pro 3-dílnou verzi)

- 1) Nasunout na kabel ochranný kryt konektoru – pokud bude použit
- 2) Nasunout na kabel převlečnou objímku
- 3) Odizolovat kabel (nejlépe rotačními odizolovávacími kleštěmi). Vzdálenosti: 4mm středový drát, 4mm izolace na středovém drátu, 8mm stínění
- 4) Nasunout středový kontakt na středový drát a zalisovat krimpovacími kleštěmi
- 5) Nasunout tělo konektoru. Zadní část konektoru se nasunuje pod stínění. Všechny drátky stínění by mely být vně konektoru (žádný by neměl vést dovnitř – může dojít ke zkratu pokud nebylo stínění dostatečně zakráčeno)
- 6) Nasunout převlečnou objímku na zadní část konektoru a zalisovat krimpovacími kleštěmi
- 7) Nasunout na zadní část konektoru ochranný kryt – pokud je použit

Krimpování (pro 2-dílnou verzi)

- 1) Nasunout na kabel ochranný kryt konektoru – pokud bude použit
- 2) Odizolovat vrchní izolaci kabelu (ke stínění) v délce 10-12mm.
- 3) Přehrnout stínění nazpět přes izolaci.
- 4) Zkrátit středový drát (včetně izolace) na 6-8mm
- 5) Odizolovat středový drát v délce 4mm
- 6) Nasunout středový kontakt na středový drát a zalisovat krimpovacími kleštěmi
- 7) Nasunout tělo konektoru. Pozor – zkontrolujte přehrnutí stínění zpět aby nedošlo ke zkratu se středovým kontaktem
- 8) Zalisovat zadní část konektoru krimpovacími kleštěmi
- 9) Nasunout na zadní část konektoru ochranný kryt – pokud je použit

Zařízení je určeno pro všeobecné použití.

Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.