

Adaptér USB – 2x RS232 port **Adaptér USB – 4x RS232 port**

Katalogové číslo: 12.99.1082, 12.99.1084

Typ: UTS 2009/4009

ÚVOD

Adaptér USB - RS232 je zařízení, které slouží pro připojení zařízení na sériové sběrnici na port USB. Tento kabel poskytuje ideální propojení s modemem, PDA, digitálním fotoaparátem, tiskárnou nebo ISDN terminál adaptéry s rychlostí přenosu dat více než 1 Mb/s.

OBSAH BALENÍ

- Hardware: Adaptér USB - RS232 (2 nebo 4 porty)
- CD s drivery
- Návod k používání

ZNAKY PRODUKTU

- USB kompatibilní se specifikací 1.1
- Podpora RS232 sériové linky s rychlostí přenosu dat přes 1 Mb/s.
- Podporuje Wake-up a APM
- Jednotlivý čip (ASIC) USB - Serial komunikace

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- IBM PC 486DX-100 MHz CPU nebo vyšší
- Přístupný USB port
- Mechanika CD-ROM
- Windows 98SE / ME / 2000 / XP

INSTALACE OVLADAČE (Win98 a ME)

Sledujte kroky uvedené níže pro instalaci adaptéru USB - RS232:

1. Zapněte oba počítače, které budete propojovat USB - Serial adaptérem a ujistěte se, zda USB port pracuje správně.
2. Vložte, prosím, CD driver do CD/DVD ROMu.
3. Zasuňte USB kabel do portu a Windows bude detekovat USB zařízení a spustí se průvodce *Přidáním nového hardwaru*, který vám bude asistovat při nastavování nového USB zařízení.

a. Vyberte **"Vyhledat nejvhodnější driver pro vaše zařízení"** a klikněte *Další*

b. Vyberte **Upřesnit a umístění** a klikněte **Procházet**. Změňte adresář vašeho CD-ROM drive (závisí na vašem zařízení)

D:\UTS2009\Win98&MEUTS2009

D:\UTS4009\Win98&MEUTS4009

D:\UTS8009\Win98&MEUTS8009
a klikněte *OK*

- c. Zkontrolujte soubor, který Windows nabízí. Klikněte *Další*
- d. Windows bude detekovat driver (USB2SER.inf) a ukáže USB-Serial Adapter. Klikněte *Další* a pokračujte dokud instalace není kompletní.
- e. Klikněte *Další* a pokračujte a nechte Windows zkopírovat potřebné soubory na váš disk. Klikněte *Dokončit* k ukončení kompletní instalace.
- f. Po instalaci, systém bude generovat přídatný COM Port, USB - Serial Port (COM3 - COM10, závisí na vašem zařízení) pro připojení k RS 232 Sériovému zařízení.

* Prosím, přečtěte si příslušný soubor k započatí jednotlivých kroků instalace z CD-

ROM.

(D:\UTS2009\MCS7715_app_98se_me.pdf)

NASTAVENÍ RS232 SERIAL ZAŘÍZENÍ

Sledujte kroky uvedené níže k připojení vašeho RS232 zařízení (ie:Modem) k USB portu vašeho PC:

1. Vypněte váš modem. Zasuňte D-Sub 9 konektor adaptéru USB - RS232 z vašeho modemu. Poté zapněte modem.
2. Zapněte počítač a zasuňte USB konektor vašeho adaptéru USB - RS232 do USB portu.
3. Jestliže již máte předem nainstalováno nějaké modemové zařízení, klikněte na *Start, Nastavení, Modemy, vlastnosti*. Otevřete *Modemy*, vyberte modem, klikněte *Vlastnosti*. V základní tabulce, prosím, změňte hodnotu portu na port adaptéru USB - RS232 (COM3,).
4. Po dokončení procesu můžete použít adaptér USB - RS232 k připojení Fax-modemu.

INSTALACE OVLADAČE (Win 2000 / XP)

Sledujte kroky uvedené níže pro instalaci adaptéru USB - RS232:

1. Zapněte počítač a ujistěte se, zda USB port pracuje správně.
2. Vložte, CD driver do CD/DVD mechaniky.
3. Zasuňte USB kabel do USB portu a Windows bude detekovat USB zařízení a spustí se průvodce *Přidáním nového hardwaru*, který vám bude asistovat při nastavování nového USB zařízení

- a. Vyberte **"Vyhledat nejvhodnější driver pro vaše zařízení"** a klikněte *Další*
- b. Vyberte **Upřesnit a umístění** a klikněte **Procházet**. Změňte adresář vašeho CD-ROM drive (závisí na vašem zařízení)

D:\UTS2009\Win2k&xpUTS2009
D:\UTS4009\Win2k&xpUTS4009
D:\UTS8009\Win2k&xpUTS8009
a klikněte *OK*

- c. Zkontrolujte soubor, který Windows nabízí. Klikněte *Další*
- d. Windows bude detekovat driver (USB2SER.inf) a ukáže USB-Serial Adapter. Klikněte *Další* a pokračujte dokud instalace není kompletní.
- e. Klikněte *Další* a pokračujte a nechte Windows zkopírovat potřebné soubory na váš disk. Klikněte *Dokončit* k ukončení kompletní instalace.
- f. Po instalaci, systém bude generovat přídavný COM Port. Je třeba zkontrolovat Ovládací panely - Systém - Hardware - Správce zařízení - Porty (COM a LPT), zobrazí se USB - Serial Port (COM3 - COM10, závisí na vašem zařízení) pro připojení k RS 232 sériového zařízení.

* Prosím, přečtěte si příslušný soubor k započatí jednotlivých kroků instalace z CD-ROM.
(D:\UTS2009\MCS7715_app_2k_xp.pdf)

ODVOLÁNÍ

Výrobce si vyhrazuje právo měnit informace uvedené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Výrobce dále nepřebírá žádné stížnosti ani záruky (implikované ani jiné) odvolávající se na správnost a kompletnost tohoto dokumentu a nebude v žádném případě zodpovědný za jakékoli případné ztráty zisku či jakékoli jiné komerční ztráty, též zahrnující mimořádné, vedlejší, následné či jiné ztráty.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či jinak přenesena jakýmkoli způsobem, elektronickým či mechanickým, včetně fotokopírování, zaznamenávání a získávání systémů bez výslovného písemného souhlasu výrobce.

Všechny obchodní značky a názvy produktů užitých v tomto dokumentu jsou obchodními značkami, či registrovanými obchodními značkami jejich příslušných majitelů.

Zařízení je určeno pro všeobecné použití.

Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.