

# SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ MONITORU

Katalogové číslo: 19.03.3105

## Popis:

- Nepostradatelný pro čištění obrazovky vašeho monitoru.
- Čistící tkanina absorbuje nečistoty, otisky prstů, stopy po cigaretovém kouři a má antistatický efekt.
- Hořlavina.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Použití:

1. Sejměte kryt dózy a otevřete víčko na krytu.
2. Otevřete (odstříhnete) obal navlhčených ubrousků, ale ubrousky nechte v něm. Vytáhněte ubrousky ze středu role a protáhněte je otvory v krytu dózy.
3. Uzavřete dózu krytem a uzavřete víčko.
4. Pro vyjmutí jednoho ubrousku, vytahujte ubrousek do strany, dokud nedojde k jeho odtržení.
5. Po odtržení ihned uzavřete víčko, jinak dojde k vysušení ubrousků v dóze.
6. Nejprve použijte vlhký ubrousek na očištění a následně plochu osušte suchým ubrouskem.
7. Čištění provádějte 1 – 2 x týdně.

## Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Symbol	Xi Dráždivý
R-věty:	10 Hořlavý 41 Nebezpečí vážného poškození očí 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S-věty:	2 Uchovávejte mimo dosah dětí 26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 7 Uchovávejte obal těsně zavřený

Nebezpečnost přípravku způsobuje podle zákona 157/98 Sb. v platném znění n-propanol (4,5 – 10 obj. %).